

- UWAGI
2.Q1,Q2-STYCZNIKI SZR In=250 A
3.Q3-WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ZASILANIA Z SIECI ZE
4.Q4-PRZELĄCZNIK OBEJŚCIA SIECI-SZR I WYŁĄCZNIK
GŁÓWNY PRĄDU CAŁEGO OBIEKTU PRZY ZASILANIU Z
SIECI LUB AGREGATU
STANY PRACY:
I-ZASILANIE Z SIECI ZE Z POMINIĘCIEM SZR(BY-PASS
SERWISOWY,AWARYJNY , Q3-OTWARTY)
0-WYŁĄCZENIE CAŁKOWITE INSTALACJI OBIEKTU SPOD
NAPIĘCIA
II-ZASILANIE Z SZR - PRACA
AUTOMATYCZNA(Q3-ZAMKNIĘTY)
*-URZĄDZENIA I POLA PRZYSTOSOWANE DO
OPIOMBOWANIA
5.ZTZ-ZESTAW TABLIC ROZDZIELCZYCH ZASILAJĄCYCH
*-URZĄDZENIA PRZYSTOSOWANE DO OPIOMBOWANIA

